

Deco Resin 2103

Liquid Glass

ديكو ريزن 2103

اييوكسي ريزن شفاف

الوصف

ديكو ريزن 2103 عبارة عن إييوكسي مكون من مركبين صنع خصيصاً لصب السماكات العالية مصمم ليتصلب بشكل بطيء حتى لا ترتفع درجة حرارة الإييوكسي بشكل كبير تم تصميم ديكو ريزن 2103 للصب السميك والكبير من 5-10 سم حسب حجم مشروعك

المزايا

نتائج احترافية ، سهل الاستخدام ، لمسة نهائية شبيهة بالزجاج شديد الشفافية ، لا يشكل فقاعات تتميز التركيبة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية برائحة الحمضيات ، وهي مقاومة للماء والحرارة والمواد الكيميائية يمكن تلوين الإييوكسي بأصباغ ميتاليك أو متوهجة للحصول على مظهر زجاجي ملون يمكن تركيب المنتج النهائي على مخرطة كما يمكن صقلها أو تلميعها للحصول على لمعان عالي إذا رغبت في ذلك

تعليمات الاستخدام

حرف الخشب والاييوكسي

تحقق من رطوبة السطح الخشبي ، يجب أن تكون الرطوبة أقل من 15% ، في حال وجود رطوبة ، اتركه يجف قبل صب الإييوكسي بمجرد أن تصبح الألواح جافة بدرجة كافية ، قم بتسوية وتنعيم السطح حسب الضرورة. قم بإزالة الشوائب أو الغراء اتركها تجف تمامًا قبل المتابعة يجب وضع ديكو ريزن 2103 على جميع حواف الخشب لمنع الفقاعات من التكون أثناء صب الإييوكسي . تمتص معظم الأخشاب الإييوكسي بسهولة وتطرد الهواء بعد طلاء سطح الخشب بالكامل ، اتركه يجف لمدة 8 ساعات قم بتثبيت الألواح الخشبية في القالب بشكل صحيح ، لأن الألواح الخشبية قد تتحرك أثناء صب الإييوكسي

تأكد من إغلاق القالب بإحكام

ضع مانع التصاق أو شمع على القالب قبل صب الإييوكسي لمنع الالتصاق من الالتصاق بالقالب اختبر دائمًا مانع الالتصاق قبل الصب

احسب كمية الإييوكسي المطلوبة ، وتأكد من توفر جميع المواد والأدوات قبل الشروع في عملية الصب التأكد من تسوية القالب والألواح الخشبية وإزالة أي أوساخ أو ملوثات

افضل اداء لديكو ريزن 2103 عند 25 درجة مئوية ؛ تأكد من أن عبوة الإييوكسي ليست ساخنة جدًا أو باردة جدًا قبل الخلط يصب لعمق يتراوح بين 5-10 سم لكل طبقة ؛ اتركه يجف لمدة 8 ساعات قبل تطبيق الطبقة الثانية

احسب كمية الإييوكسي المطلوبة بعناية ولا تغير النسب لأي سبب من الأسباب. لا تخلط كميات تزيد عن 10 لترات في المرة الواحدة

استخدم عصا التحريك لخلط الإييوكسي والمصلب. لا تستخدم الخلاط الكهربائي. يقلب جيدًا لمدة 2-3 دقائق ؛ تأكد من تحريك جوانب وأسفل الوعاء. يُنصح بالتحريك لمدة دقيقتين في وعاء ، ثم نقل المزيج إلى وعاء جديد والخلط لمدة دقيقة إضافية

اترك الخليط يتماسك لعدة دقائق ، ثم أزل أي فقاعات زائدة بواسطة مسدس حراري. تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الإييوكسي

اتركه للعلاج لمدة 48 ساعة عند 25 درجة مئوية فكه من القالب

قم بحف وتنعيم الإييوكسي والخشب بورق الزجاج مقاس 120 بعد السنفرة ، قم بتنظيف السطح بقطعة قماش نظيفة و مبللة بكحول الأيزوبروبيل

ملاحظة أن جميع علامات السنفرة ستختفي عند وضع طبقة السيلر

استخدم ديكو ريزن 3309 للطلاء النهائي - راجع النشرة الفنية الخاصة به . ضع طبقة واحدة أو أكثر من ديكو ريزن 3309 ، للحصول على مظهر شفاف ذو لمعان شديد ، ومقاومة للمواد الكيميائية والحرارة

لمزيد من الحماية ، ضع في اعتبارك تطبيق الشمع - الواكس على السطح المعالج ، سيمنع تطبيق الواكس من تلطخ الإييوكسي ب بصمات الاصابع ، بالإضافة إلى منع التصاق المواد بالسطح الجديد. يوضع ويصقل حسب التعليمات

Deco Resin 2103

Liquid Glass

ديكو ريزن 2103

اييوكسي ريزن شفاف

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات فور استخدامها بواسطة مذيب مناسب . لا يمكن إزالة المواد المتصلبة إلا ميكانيكياً

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج و النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن **ديكوريت**® منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية **ديكوريت**® استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

معلومات تقنية

المادة	ريزن 1	المصلب ب
اللون	شفاف	شفاف
اللزوجة @ 25 درجة مئوية (Mpa.s)	3000-3500	300-350
نسبة الخلط	2:1	
درجة القساوة - مقياس شور	82-85	
المحتوى الصلب	100%	
زمن العمل	50-60 min@25°C	
زمن التصلب	12hrs@25°C, 8hrs@40°C	
التصلب النهائي	48hrs@25°C	
زمن الصقل	48hrs@25°C	
مدة الصلاحية	12 شهر	

التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو ريزن 2103 في عبوات 1.5 كجم و 15 كجم

التخزين

احتفظ بالعبوة مغلقة بإحكام عند عدم استخدامها و خزنها في مكان بارد وجيد التهوية بعيداً عن الشمس ومصادر الحرارة

الصحة والسلامة

ديكو ريزن 2103 قابل للاشتعال ، يُحفظ بعيداً عن مصادر الحرارة يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية. بعد ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بإرتداء الملابس الواقية والقفازات